



**GoBoard**

# Installeringsguide för mjukvaran GoBoard Education Hub & Lärarkonsol

## Innehåll

Introduktion .....	2
Installera GoBoard för lärare .....	4
Installationsguide för GoBoard .....	8
Programvaran GoBoard Education består av 3 element: .....	9
Så här installerar du: 3 alternativ.....	10
Konfiguration med endast hubb .....	12
Att installera läget med Endast lärarkonsol.....	16
Att installera konfigurationen Kombinerad hubb/Lärarkonsol .....	24
GoBoard Student-appar .....	29
Programvarudistribution – Export .....	30
Krav .....	37
Nätverksportar som föredras av GoBoard vid användning med trådlös kommunikation .....	38
Var du kan få hjälp .....	39

# Introduktion

Tack för att du valde GoBoard Software. Den här guiden ger dig all information för att komma igång.


OBS: Enhetskloning bör inte användas eftersom licenssystemet inte kommer att fungera. Om du klonar din enhet måste du infoga en ny licens.

## GoBoard-konfiguration


GoBoard software är utformad för att möjliggöra visning och samverkande whiteboarding mellan flera användare/enheter i samma nätverk. Vanligtvis finns det en "värd-PC" inställd som hubb, och en andra "konsol-PC" inställd för att hantera hubb/whiteboard-sessionerna. Andra enheter kan sedan kopplas till whiteboard-sessionerna med hjälp av gratisappar för medverkande \* för Windows-datorer, Android-baserade Chromebooks och iOS-enheter.

1. \* Obs: GoBoard-appar för medverkande är tillgängliga från
  - o Windows 10 - Epson.com (Nordamerika), Epson.eu (Epson Europa)
  - o iOS – Apple App store
  - o Android Chromebook/Android – Google App store

GoBoard software-filen innehåller både hubb- och konsolkomponenterna. I en vanlig inställning är hubb-datorn ansluten till en projektor eller annan visningsenhet. I bästa fall är hubben och konsolen installerade på separata datorer, vilket möjliggör större rörlighet eftersom konsoldatorn sedan kan flyttas fritt i rummet. Se illustration nedan.



Det är dock möjligt att installera både hubben och konsolen på en enda dator som både är värd för och hanterar whiteboard-sessioner. Se illustration nedan:



Innan du installerar programvaran, se till att din enhet uppfyller följande krav:

## Windows 10 Hubb / Windows 10 Lärarkonsol

### Minimikrav

Windows 10 version 1803

- CPU fyrkärnig 2 GHz
- RAM DDR3 8 GB
- Kamera och mikrofon (för AV-konferenser)

### Optimala specifikationer

- Dedikerat grafikkort (rekommenderas)
- Stylus för Lärarkonsol-PC

Om du inte redan har laddat ner GoBoard software kan du ladda ner den från Epsons webbplats.

I USA går du till [www.epson.com](http://www.epson.com)

I Kanada går du till [www.epson.ca](http://www.epson.ca)


I Europa går du till [www.epson.eu](http://www.epson.eu)

Ladda ner appen och spara den i din Windows-katalog: **(HÄR LÄNK)**


När du har laddat ner dubbelklickar du på setup .exe: **(SETUP.exe)** och följer instruktionerna på skärmen för att installera GoBoard i Windows.

## Installera GoBoard för lärare


När du har läst igenom villkoren måste du acceptera licensavtalet för slutanvändare för att fortsätta. Välj "Jag accepterar avtalet" för att göra detta och klicka sedan på "Nästa".




Välj var du vill installera GoBoard-applikationen. Sökvägen som anges som standard är C:\Program Files\GoBoard, men du kan välja en annan mapp om så önskas. När du har bestämt dig, klicka på "Nästa".



Klicka på "Nästa" för att fortsätta GoBoard-installationen.



Klicka på "Installera" och vänta tills installationen är klar.




När installationen är klar visas en popup-skärm.

Om du vill att GoBoard software ska öppnas automatiskt markerar du rutan Starta GoBoard när installationen är avslutad.

Klicka på "Slutför" för att avsluta installationsprocessen.

OBS: När du skapar appar och sedan öppnar dem från GoBoard måste apparna öppnas framför whiteboard. Om appar öppnas bakom whiteboardtavlan **rekommenderas** en **omstart** av datorn.



## Installationsguide för GoBoard

Första gången du öppnar programvaran för GoBoard startar installationsguiden automatiskt.

Engelska är standardspråket. Du kan välja mellan:

1. Engelska (Storbritannien)
2. Engelska (Förenta staterna)
3. Italienska (Italien)
4. Spanska (Spanien)
5. Portugisiska (Portugal)
6. Franska (Frankrike)
7. Franska (Kanada)
8. Tyska (Tyskland)
9. Danska (Danmark)
10. Nederländska (Nederländerna)
11. Finska (Finland)
12. Norska (Norge)
13. Svenska (Sverige).

Välj önskat språk och klicka sedan på "Fortsätt".



Welcome to GoBoard.  
Please choose a language to start.

English (United Kingdom) ▼

Continue

Det finns tre valbara installationslägen. Standard är Endast hubb, men du kan välja Endast lärarkonsol eller Kombinerad hubb-lärarkonsol. Som tidigare nämnts möjliggör inställning av en hubb på en dator och konsolen på en separat dator större rörlighet för läraren som kan röra sig fritt runt rummet med konsoldatorn medan hubbdatorn förblir ansluten till skärmen.

## Programvaran GoBoard Education består av 3 element:

**Huvudprogramvara "Hubb":** för undervisningsmiljö – Hubb-programvara som ska installeras på en statisk rumsdator eller bärbar dator för lärare. Som namnet antyder är "Hubb" den programvara som är det primära hjärtat i programvaran genom en funktionsrik whiteboard, som möjliggör anslutning till de medföljande appar som krävs för att få ut det mesta av GoBoard Education och den trådlösa skärmdelningsfunktionen.

Programvaran GoBoard Education Hubb är utformad för att installeras på antingen lärarnas bärbara dator eller en dator som permanent finns i inlärningsmiljön (de måste ha Windows 10 installerat).

**Lärarkonsolprogramvara:** för lärare – Programvara för innehållshantering -  
Installeras på lärarens bärbara dator. Programvaran för lärarkonsolen är utformad för att vara ett bekvämt sätt för lärare att skapa och hantera sitt innehåll och är utformat för att installeras på lärarnas bärbara dator.

**Huvudfunktionalitet:**

1. Låta lärarna skapa innehåll
2. Indexering och hantering av ämnes- och lektionsinnehåll
3. Tillgång till innehåll var läraren än är (de behöver inte vara anslutna till en hubb för att komma åt och redigera innehållet i sina lektioner)
4. Skapa frågesporter och enkäter för användning under lektionerna
5. Inställning av lärarinställningar.

**Medföljande appar:** För studenter - För att installeras på elevens mobila enhet som är ansluten till samma nätverk som programvaran "Hub".

Tillåta elever att samarbeta i inlärnings-sessioner med förmågan att visa och redigera en whiteboard (med lärarens tillstånd).

Medföljande appar är tillgängliga för:

- iOS
- Android
- Chromebook
- Windows

Gratis att ladda ner.


OBS: Den medföljande appen måste vara ansluten till samma nätverk som hubben.

## Så här installerar du: 3 alternativ


### Programvaran Hubb & Lärarkonsol

Det finns **3 alternativ när du installerar** GoBoard Education-programvaran, beroende på skolans arkitektur.

- Installera hubben på en statisk dator som permanent finns i inlärningsmiljön och installera sedan lärarkonsolen på lärarnas bärbara datorer.



- Installera programvarorna för hubb och lärarkonsolen på lärarens egen bärbara dator.




OBS: I båda fallen (1 & 2) kan lärarna komma åt och arbeta med sitt innehåll var de än är.

- Om lärarna inte har någon bärbar dator kan både programvaran Hubb- och Lärarkonsol installeras på en statisk dator som permanent finns i inlärningsmiljön.



OBS: Alternativ 1 och 2 rekommenderas, eftersom alternativ 3 innebär att lärarna inte kan arbeta med sitt innehåll när de är borta från hubben eller arbetar utanför webbplatsen.



**Hubb tillåter bara** att läraren ansluter sin egen dator (konsolen) till hubben för att dela lektioner som har skapats på lärarens dator. Studenter kan också ansluta sina enheter till hubben via QR-kodläsare eller genom att manuellt ange hubbens IP-adress och en kod som visas på tavlan. Det finns också möjlighet att starta en fristående whiteboard-session – som förhindrar att andra enheter ansluts – om så önskas.

**Endast lärarkonsol.** Lärarkonsolen är arbetsytan där lärare hanterar och förbereder lektioner. Läraren måste sedan ansluta sin enhet till klassrummet via läget Endast hubb för att dela lektionen med eleverna.


**Kombinerad lärarkonsol med hubb** gör det möjligt för läraren att använda sin egen enhet som hubb för att dela lektioner med eleverna. Det finns också möjlighet att leta efter hubbar i närheten som i läget Endast lärarkonsol.

## Konfiguration med endast hubb

### Hur det fungerar

Bilden nedan visar en typisk hubb-konfiguration.

Läraren och eleverna kan ansluta till hubben genom att skanna hubbens QR-kod eller genom att ange hubbens IP-adress manuellt.



Endast på GoBoard-installationsguiden för läget Endast hubb måste ett klassrums hubbnamn bestämmas och infogas, klicka sedan på "Fortsätt".

Till exempel:

Klassrum 6

Vetenskapslabb

OBS: Det rekommenderas att använda ett uttrycksfullt namn för hubben. Undvik ett generiskt namn som "EPSON Projector". Det rekommenderas att använda mycket specifika namn som "Klassrum XYZ". Detta kommer att säkerställa att lärare lanserar lektionen i rätt hubb och inte i ett annat klassrum.

Please enter a classroom hub name

Classroom hub name

Back

Continue

Ange en giltig licensnyckel för GoBoard och klicka sedan på “Aktivera”.  
Licensnycklar finns i beställningsbekräftelsen från GoBoard.

Om du ännu inte har köpt en licensnyckel kan du använda en gratis 30-dagars testversion för GoBoard. I slutet av dessa 30 dagar kommer programvaran att inaktiveras.

En licensnyckel kan köpas från en auktoriserad Epson-återförsäljare.

## NOTERA:

### Licensnycklar och hantering

Vid köp av varje GoBoard-licens har användaren rätt att installera hubben på en (1) dator och lärarkonsolen på så många som fem (5) datorer. Om hubben och konsolen är installerade tillsammans på en enda dator, förbrukar detta hubb-installationen och en konsol. I det här scenariot skulle användaren ha fyra (4) kvarvarande lärarkonsolplatser för vidare installation.

Hubben kan endast installeras på en (1) dator. Licensen för hubben kan inte överföras till andra datorer. Om en användare behöver flytta en befintlig hubblicens från en dator till en annan, vänligen kontakta Epsons support.

Who is completing this form ?



End-customer



Channel partner / Reseller



Reseller confirms that:

(1) It has informed its customer upon whose behalf it is registering into this website that it will be providing to Epson personal data such as its customer's name(s), email address(es) of contact persons in customer's organisation.

(2) It has provided its customer with information on how Epson will use such personal data as shown in Privacy Information Statement [link]; and


(3) Reseller has procured its customer's consent to register and for Epson to process customer's personal data.




I consent to my personal data being held and used by Epson for marketing purposes, including conducting market analysis and surveys and to receive marketing communications about Epson products and services by post, e-mail, or other forms of electronic communications


Continue

OBS: Se till att licensnyckeln inte har gått ut, annars ser du den här skärmen:






Inställningen av läget Endast GoBoard Hubb var framgångsrik.



Att installera läget med Endast lärarkonsol



Please choose a setup



The diagram shows three setup options for the GoBoard system. Each option includes a GoBoard unit at the top and a Teacher console at the bottom, both displaying a graph of  $y = \sin x$  and  $y = \cos x$ . The GoBoard unit is labeled 'HUB'. In the 'Teacher Console only' setup, the Teacher console is connected to the GoBoard unit. In the 'Hub only' setup, the Teacher console is not connected to the GoBoard unit. In the 'Combined Teacher Console with Hub' setup, the Teacher console is connected to the GoBoard unit and also has a 'HUB' label on its screen.

**Teacher Console only**

**Hub only**

**Combined Teacher Console with Hub**

**Back** **Continue**

I GoBoard installationsguiden för läget Endast lärarkonsol måste ett för- och efternamn infogas och klicka sedan på "Fortsätt".

Please enter your name



First name

John

Last name

Teacher

Back

Continue

Ange en giltig licensnyckel för GoBoard och klicka sedan på “Aktivera”.  
Licensnycklar kan köpas från en auktoriserad Epson-återförsäljare – för mer information, gå till [Epson.eu/goboard](https://Epson.eu/goboard) (Västeuropa).

Om du ännu inte har köpt en licensnyckel kan du använda en gratis 30-dagars testversion för GoBoard. I slutet av dessa 30 dagar kommer programvaran att inaktiveras.

Please activate your copy of  
**GoBoard teacher console**

Licence Key

Activate

Back

OBS: Se till att licensnyckeln inte har gått ut, annars ser du det här meddelandet:

JT

Teacher console

—

⌵


×

Home

Grid


Settings


Welcome, John Teacher


 10:11:05  
Wed, 13 Jan 2021


Your licence is expired.


Please, logout and enter a new key to continue enjoying all the premium features


  
Wireless sharing


  
Find and import web-based content

  
Content management

  
Generate polls

  
Live chat

  
Instant lesson

  
Open file

JT

User profile

—

⌵


×


Home


Grid


Settings


Upgrade and enjoy these premium features!

  
Wireless sharing


  
Find and import web-based content

  
Content management

  
Generate polls

  
Live chat

JT

John Teacher 

EXPIRED

Licence valid until


01 August 2020

Licence Key


Reset

Du kan länka ett Google-konto för säkerhetskopiering av innehåll, annars kan du fortsätta klicka på "Konfigurera senare".


OBS: När du har länkat ett Google-konto ser du ditt Google-kontonamn i rutan "Backupkonto" i **Backup-menyn** i "Inställningar".




Nu har GoBoard lärarkonsol konfigurerats.




OBS: För att gå från ett läge till ett annat (Endast lärarkonsolen, Endast hubb,

Kombinerad lärarkonsol med hubb), klicka på din användarprofil  längst upp till vänster enligt bilden nedan.


Kopiera licensnyckeln och klicka sedan på “Återställ”.



Klicka på "Bekräfta".



Du kommer att skickas tillbaka till installationsguiden för GoBoard.




## Att installera konfigurationen Kombinerad hubb/Lärarkonsol

### Hur det fungerar

Bilden nedan visar en typisk Kombinerad lärarkonsol med hubb-konfiguration.

Läraren kan använda sin egen bärbara dator som en hubb-enhet, så att eleverna kan ansluta till hubben genom att skanna hubbens QR-kod eller genom att ange hubbens IP eller adress manuellt.






I GoBoard installationsguide för Kombinerad lärarkonsol med hubb måste en lärares för- och efternamn anges och klicka sedan på "Fortsätt".


**GoBoard setup wizard** — ⌵ ✕

Please enter your name



First name

Last name

 Please, note that your name will be used as Hub name

[Back](#) [Continue](#)

Ange en giltig licensnyckel för GoBoard och klicka sedan på “Aktivera”.  
Licensnycklar finns i beställningsbekräftelsen från GoBoard.

Om du ännu inte har köpt en licensnyckel kan du använda en gratis 30-dagars testversion för GoBoard. I slutet av dessa 30 dagar kommer programvaran att inaktiveras.

En licensnyckel kan köpas från en auktoriserad Epson-återförsäljare.

#### **NOTERA:**

Se sidan 14 för att läsa information om **licensnycklar och hantering**.

**GoBoard setup wizard**— □ ×

Please activate your copy of  
**GoBoard Combined teacher console with Hub**

Licence Key

**Activate**

ⓘ GoBoard Combined teacher console with Hub requires 1x Hub licence activation and 1x Teacher licence activation.

**Back**

OBS: Se till att licensnyckeln inte har gått ut, annars ser du det här meddelandet:

JT

Teacher console

—

⌵


×

Home

Grid


Settings


Welcome, John Teacher


 10:16:20  
Wed, 13 Jan 2021


Your licence is expired.


Please, logout and enter a new key to continue enjoying all the premium features


  
Wireless sharing


  
Find and import web-based content

  
Content management

  
Generate polls

  
Live chat

  
Instant lesson

  
Open file

JT

User profile

—

⌵


×


Home


Grid


Settings


Upgrade and enjoy these premium features!

  
Wireless sharing


  
Find and import web-based content

  
Content management

  
Generate polls

  
Live chat

JT

John Teacher 

Licence valid until

01 August 2020


Licence Key

Reset


EXPIRED

Du kan länka ett Google-konto för säkerhetskopiering, annars kan du fortsätta klicka på "Konfigurera senare".

OBS: När du har länkat ett Google-konto ser du ditt Google-kontonamn i rutan "Backupkonto" i **Backup-menyn** i "Inställningar".



Nu har GoBoard Kombinerad lärarkonsol med Hubb-läge konfigurerats.



## GoBoard Student-appar

Andra enheter inklusive datorer, Android Chromebooks, Android-, iOS- och Windows-enheter kan anslutas till en whiteboard-session som tittare och/eller deltagare. För att göra det måste du först ladda ner en gratis GoBoard-app från appbutikerna.

Deltagare kan ladda ner appen från App Store eller Google play genom att söka efter "GoBoard".



Länk och QR-kod: <https://apps.apple.com/app/goboard/id1529617339>



Länk och QR-kod:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remago.goboard>




Länk och QR-kod: (Windows Student-app)

## Programvarudistribution – Export

Om du redan har GoBoard installerat på din enhet måste du gå till menyn Inställningar för att exportera eventuella redigerbara inställningar, eftersom du måste av- och ominstallera GoBoard för att kunna spara dina valda inställningar som standard. Detta utförs av en IT-chef som hanterar massinstallationer.

Då ser du automatiskt det läge du har valt att använda, och du **behöver inte längre ange licensnyckelinformation** eftersom de automatiskt har uppgivits av systemet.



Klicka på knappen "**Exportera**" för att exportera för mjukvarudistribution.

**Inställningar** som du kan exportera är:

1. Ditt språkval
2. Installerat läge (lärarkonsol, hubb eller kombinerad lärarkonsol med hubb)
3. Licensnyckels serienummer
4. Markering "Kör vid start"
5. Markering "Kioskläge" (visas bara i hubb-läge)
6. Lösenord för inställningar (visas bara i hubb-läge)
7. Markering "Utöka till flera skärmar" för dubbelvisning (visas bara om du har två anslutna skärmar)


För att importera inställningarna till en annan maskin, när filen har exporterats, överför den till en annan dator via en USB-nyckel, och från den här andra datorn kopierar du filen och klistrar in den i mappen "Skrivbord". Se till att även installationen finns i samma mapp, och när filen och installationen finns i samma mapp så kan installationen startas.

## Lärarkonsol och kombinerad lärarkonsol med hubb-inställningar

Välj **språk** och aktivera **Kör vid start**. Klicka på den blå "Export" -knappen för distribution av programvara. Du kommer att bli tillfrågad var den exporterade filen ska sparas. Välj önskad mapp och avinstallera sedan GoBoard för Lärare.


Installera om GoBoard för lärare och se till att installationsinställningarna finns i samma mapp som den exporterade filen. Du kommer att märka att exporterade inställningar importeras automatiskt och du kommer inte att bli ombedd att ange licensnyckeln eftersom den har infogats automatiskt. Läraren ser nu sitt enhetsnamn som sin profil.

## Lärarkonsol



## Kombinerad lärarkonsol med hubb














OBS: Markering "**Utöka till flera skärmar**" visas bara om de två upplösningarna är identiska, båda DPI:erna är identiska, den primära bildskärmen är till vänster och den sekundära skärmen är till höger.

När du har två anslutna skärmar kommer markering "Spela in alla skärmar" också att visas som du kan se på bilden nedan.

OBS: Stäng och öppna GoBoard igen för att se inställningarna.

## Lärarkonsol

JT



Settings

General

Whiteboard

Email

Video conferencing

Backup

About

Support

Software distribution

Export for software distribution

Export

Interface language

Select the desired interface language

English (United Kingdom)

Voice commands language

Select the language to use for the voice commands

English (United Kingdom)

Speech-To-Text language

Select the language to use for the Speech-To-Text dictation

English (United Kingdom)

Run on Startup

Enable this option to run the app on Windows startup

Extend to multiple displays

Enable this option to extend the app to the next display


Record all displays

Enable this option to record all available displays

Show the 'My Documents' folder (in file manager)

Enable this option to show 'My Documents' folder in file manager


## Kombinerad lärarkonsol med hubb



## Hubb-inställningar

Du kan välja **språk**, aktivera **kioskläge**, infoga ett **lösenord** för att komma till inställningsfönstret och aktivera **Kör vid start**. Kioskläget förhindrar användarinteraktion och -aktiviteter på enheten utöver vad programvaran tillåter. Klicka på den blå "Export" -knappen för distribution av programvara. Du kommer att bli tillfrågad var den exporterade filen ska sparas. Välj önskad mapp och avinstallera sedan GoBoard för lärare.


Installera om GoBoard för lärare och se till att installationsinställningarna finns i samma mapp som den exporterade filen. Du kommer att märka att exporterade inställningar importeras automatiskt och du kommer inte att bli ombedd att ange licensnyckeln eftersom den har infogats automatiskt. Läraren ser nu sitt enhetsnamn som sin profil.



OBS: Markering "Utöka till flera skärmar" visas bara om de två upplösningarna är identiska, båda DPI:erna är identiska, den primära bildskärmen är till vänster och den sekundära skärmen är till höger.

När du har två anslutna skärmar kommer markering "Spela in alla skärmar" också att visas som du kan se på bilden nedan.

OBS: Stäng och öppna GoBoard igen för att se inställningarna.



## Krav

### Windows 10 Hubb

#### Minimikrav

- Windows 10 version 1803
- CPU fyrcärnig 2 GHz
- RAM DDR3 8 GB
- Kamera och mikrofon (för AV-konferenser)

#### Optimala specifikationer

- Dedikerat grafikkort (rekommenderas)

## Windows 10 lärarkonsol

### Minimikrav

- Windows 10 version 1803
- CPU fyrkärnig 2 GHz
- RAM DDR3 8 GB
- Kamera och mikrofon (för AV-konferenser)

### Optimala specifikationer

- Dedikerat grafikkort (rekommenderas)
- Stylus (för bästa möjliga handskrifts-/ritupplevelse)

## Nätverksportar som föredras av GoBoard vid användning med trådlös kommunikation

### Whiteboard:

8033 port TCP protocol

### Hubb-upptäckt:

8035/8036 UDP

### AirServer:

Port	Used by	Behaviour/Notes
TCP 80, 443, 8008, 8009	Google Cast	
UDP 53, 123, 1900	Google Cast	
Port	Used by	Behaviour/Notes
TCP 5000	AirPlay RAOP	Will use a dynamic port if unavailable
TCP 5001	AirPlay RAOP events	Will use a dynamic port if unavailable
TCP 7000	AirPlay media	Will use a dynamic port if unavailable
TCP 7100	AirPlay legacy mirroring	Fixed port - cannot be changed. Only needed to support iOS 6 & older
TCP 49152	AirPlay mirroring	Will use a dynamic port if unavailable
UDP 6010-6012	AirPlay audio	Will use AirPlayAudioUDPPort, AirPlayAudioUDPPort+1 & AirPlayAudioUDPPort+2
UDP 5353	Apple Bonjour	

Port	Used by	Behaviour/Notes
UDP 51563	Miracast	Will use a dynamic port if unavailable (configured on local firewall only)
UDP and TCP 7236	Miracast	Ports used for negotiation
TCP 7250	Miracast	RMTP port for video streaming
UDP and TCP 50000	Miracast	Ports used for negotiation

## Var du kan få hjälp

Om du behöver kontakta Epson för teknisk supporttjänst, besök Epsons supportwebbplats på [epson.eu/contact-us](https://epson.eu/contact-us) och välj ditt land.

© 2021