


Speciale etiketten maken

Etiketten voor schakelpaneel maken

U kunt de optimale etiketten voor uw schakelpaneel maken door de etiketlengte en het aantal blokken in te stellen.



- Druk op** **.**
- Selecteer het lengtetype met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Blokk."
Blokk.: Stelt de lengte in op blok lengte.
Etiket: Stelt de lengte in op etiketlengte.
- Voer de bloklengte in en druk dan op** **.**
Instellingenbereik: 0,25 tot 30 cm
- Voer het aantal blokken in en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld voeren we "3" in.
Instellingenbereik: 1 tot 99
- Selecteer het type scheiding met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Lijn".
- Selecteer de richting met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Horiz."


Horiz.

Vert.1

Vert.2
- Voer de tekst in.**
U kunt etiketten maken met volgnummers.
Raadpleeg "Etiketten maken met blokkenvolnummers toegewezen" voor meer informatie.
- Druk op** **.**

Etiketten maken voor Blok-66

U kunt etiketten maken voor Blok-66 zodat een enorm aantal aansluitingen gemakkelijk kan worden geïdentificeerd.



- Druk op** + **.**
- Selecteer het lengtetype met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Blokk."
Blokk.: Stelt de lengte in op bloklengte.
Etiket: Stelt de lengte in op etiketlengte.
- Voer de bloklengte in en druk dan op** **.**
Instellingenbereik: 0,25 tot 30 cm
- Voer het aantal blokken in en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld voeren we "4" in.
Instellingenbereik: 1 tot 99
- Selecteer het type scheiding met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Lijn".
- Selecteer de richting met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Horiz."

Horiz.

Vert.1

Vert.2
- Voer de tekst in.**
U kunt etiketten maken met volgnummers.
Raadpleeg "Etiketten maken met blokkenvolnummers toegewezen" voor meer informatie.
- Druk op** **.**

Etiketten maken voor afdekplaatje

De tekst kan automatisch worden geplaatst in het midden van een blok.
Hierdoor kunt u gemakkelijk een etiket maken dat geschikt is voor de grootte van het gebied waar het wordt vastgemaakt.



- Druk op** **.**
- Voer de etiketlengte in en druk dan op** **.**
Instellingenbereik: 1 tot 99,9 cm
- Voer het aantal blokken in en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld voeren we "2" in.
Instellingenbereik: 1 tot 99
- Selecteer de richting met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Horiz."

Horiz.

Vert.1

Vert.2
- Voer de tekst in.**
- Druk op** **.**

Barcode-etiketten maken

OPMERKING


- Eventueel kunt u geen barcode toevoegen afhankelijk van het labeltype dat u maakt.
- Er kunnen maximaal twee barcodes worden ingevoegd op een etiket.

Ondersteunde barcodes:
EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

- Druk op** **.**
- Selecteer een item met** **en druk op** **.**
Ga verder naar de volgende opties tot de instelling is voltooid.
- Voer de alfanumerieke tekens in voor de barcode en druk dan op** **.**
- Druk op** **.**

Etiketten voor klemmenblok maken


U kunt etiketten aanmaken om in een oogopslag de nummers van de draden of pennen te identificeren die zijn aangesloten op een klemmenblok.



- Voer de telling boven in en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld voeren we "1" in.
- Voer de telling onder in en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld wordt "25" automatisch ingevoerd.
- Voer de etiketlengte in en druk dan op** **.**
Instellingenbereik: 1 tot 99,9 cm
- Druk op** **.**

Etiketten maken om om een kabel te binden


U kunt tekst herhaald afdrucken zodat deze te zien is vanuit elke hoek van waaruit de kabel wordt bekeken.



- Druk op** **.**
- Selecteer het lengtetype met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Lengte".
Dia: Stelt de lengte in op kabeldiameter.
Lengte: Stelt de lengte in op etiketlengte.
- Voer de etiketlengte in en druk dan op** **.**
Instellingenbereik: 1 tot 99,9cm
- Selecteer Aan of Uit of Tekst herhalen met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Aan".
- Selecteer het type marge met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Lang".
Tape/3: Stelt marges in die 1/3 van de tapebreedte zijn.
Tape: Stelt marges in die gelijk zijn aan de tapebreedte.
- Voer de tekst in.**
- Druk op** **.**

Etiketten maken om rond een kabel te wikkelen als een vlag

Dit etiket is handig voor het onderscheiden van kabels omdat het vlaggedeelte van het etiket dat om de kabel wordt gewikkeld, gemakkelijk te zien is.




- Druk op** + **.**
- Selecteer de instellingsmethode van de spatielengte met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Lengte".
Dia: Stelt de lengte in op kabeldiameter.
Lengte: Stelt de lengte in op spatielengte.
- Voer de spatielengte in en druk dan op** **.**
Instellingenbereik: 0,25 tot 30 cm
- Voer de tekstlengte in en druk dan op** **.**
Instellingenbereik: 0,25 tot 30cm
- Selecteer het type scheiding met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Lijn".
- Selecteer de richting met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Hori.2".
- Voer de tekst voor blok 1 in en druk dan op** **.**
- Voer de tekst voor blok 2 in.**
- Druk op** **.**

Etiketten met een symbool maken

- Druk op** **.**
 - Selecteer een categorie met** **en druk op** **.**
 - Selecteer een symbool met** **en druk op** **.**
 - Druk op** **.**
- OPMERKING**
Raadpleeg de "Symbolenlijst" op het aparte blad voor de beschikbare symbolen.

Meerdere etiketten tegelijkertijd maken



- Druk op** + **.**
- Selecteer de etiketlengte met** **en druk dan op** **.**
Automa: Past de etiketlengte automatisch aan aan de lengte van de tekst.
Vast: Stelt de etiketlengte vast in.
Instellingenbereik: 0,25 tot 30 cm
- Voer het aantal etiketten in en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld voeren we "3" in.
- Selecteer het type marge met** **en druk dan op** **.**
Tape/3: Stelt marges in die 1/3 van de tapebreedte zijn.
Tape: Stelt marges in die gelijk zijn aan de tapebreedte.
- Selecteer de richting met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Horiz."

Horiz.

Vert.1

Vert.2
- Voer "Cable" in en druk dan op** **.**
Hetzelfde voor de andere etiketten. Voer de tekst in en druk op **.**
- Druk op** **.**

Etiketten maken met voorgeschreven tape

■ Gestanst label

Gebruik het speciale Gestanst label.
U kunt afdrucken op een gestanst rechthoek, ovaal en cirkel.




- Selecteer de richting met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld selecteren we "Horiz".

Horiz.

Vert.
- Voer de tekst in.**
U kunt de positie van de tekst aanpassen.
Raadpleeg "De printerinstellingen wijzigen" voor meer informatie.
- Druk op** **.**

■ Zelf-laminerende omwikkeling


Gebruik het speciale Zelf-laminerende omwikkeling.
Deze etikettape bevat een transparante film. De film kan om het etiket worden gewikkeld om te voorkomen dat dit vies wordt.



- Voer de etiketlengte in en druk dan op** **.**
Instellingenbereik: 1 tot 99,9 cm
- Voer de tekst in.**
- Druk op** **.**

Etiketten met een volgnummer maken

Dit nummer gaat automatisch omhoog elke keer dat er een etiket wordt gedrukt.
Er kunnen tot vier tekens waaronder getallen (0 tot 9) en alfabetletters (a t/m z en A t/m Z) worden ingevoerd.




- Druk op** **.**
- Voer de startwaarde van de volgnummers in en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld voeren we "0001" in.
- Selecteer het aantal herhalingen met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld voeren we "2 keer" in.
- Druk op** + **.**
- Selecteer "Aantal" met** **en druk dan op** **.**
- Voer het aantal afdrucken in en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld voeren we "6" in.
- Selecteer "Nu afdrucken?" met** **en druk dan op** **.**
Het etiket wordt afgedrukt.

Etiketten maken met toegewezen volgnummers voor blokken

+

U kunt volgnummers toewijzen aan blokken.
Er kunnen tot vier tekens waaronder getallen (0 tot 9) en alfabetletters (a t/m z en A t/m Z) worden ingevoerd.



- Maak de blokken vooraf.
In dit voorbeeld hebben we drie blokken gemaakt.
- Druk op** + **.**
 - Voer de startwaarde van de volgnummers in en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld voeren we "CN01" in.
Volgnummers worden automatisch toegewezen aan blok 2 en blok 3.
 - Selecteer het aantal herhalingen met** **en druk dan op** **.**
In dit voorbeeld voeren we "1 keer" in.
 - Druk op** **.**



Etiketten aanpassen

Het formaat en de stijl instellen (menu Bewerken)

U kunt het etiket verfraaien aan de hand van de olgende instellingen:

OPMERKING

De instellingsitems die worden weergegeven nadat u op  drukt, hangen af van het labeltype dat u maakt.

Lay-out

Links, Midden, Uitvullen, Rechts

Hiermee past u de lay-out aan als er meerdere regels worden gebruikt.

Kader & Tabel

Hiermee verfraait u de tekst met een kader of voegt u een tabel in.

Scheiding

Verfraait de tekst van een gestanst label met een kader.

Stijl

Contour, Normaal, Grijs, Schaduw, Sch+Cont

Hiermee past u een tekenstijl toe op de tekst.

Tekenafstand

Geen, Smal, Normaal, Breed

Hiermee stelt u de afstand tussen de tekens in.

Rand & Lijn

Doorhalen, Onderstr., Geen, Rand, Ronde rand, Arcering, Arc. rand, Arc. rond

Hiermee past u randen, onderstrepen, schaduw enz. op de tekst toe.

Teken Breedte

Kleiner, Klein, Smal, Normaal, Breed

Hiermee kunt u de breedte of hoogte van de tekens wijzigen.

Achtergrond

Geen, 1 Golf, 2 Diamant1, 3 Diamant2, 4 Sneeuw, 5 Bloem, 6 Ster, 7 Kaarten, 8 Arabesk, 9 Raster, 10Stippels

Hiermee stelt u het achtergrondpatroon in.

Vet & Cursief

Cursief, Normaal, Vet, Vet+Cur

Hiermee wijzigt u de tekst in vet of cursief.

Lengte

Deze instelling is hetzelfde als wanneer op  wordt gedrukt.

4 "De etiketlengte instellen"

Marges

Deze instelling is hetzelfde als wanneer op  wordt gedrukt.

4 "De marges instellen"

Verticaal

|AB|A ,|< ▯|,| ▯| ▯

Hiermee stelt u de richting van de tekst in.

Tekengrootte

Deze instelling is hetzelfde als wanneer op  wordt gedrukt.

4 "De lettergrootte wijzigen"

Lettertype

Deze instelling is hetzelfde als wanneer op  +  wordt gedrukt.


4 "Het lettertype wijzigen"

Kleur omkeren

Aan, Uit

Als dit wordt ingesteld op "Aan" wordt er een etiket gemaakt waarvan de tekstkleur en de tapekleur zijn omgekeerd.

Procedure voor het maken van instellingen

1. **Plaats de cursor.**
Plaats de cursor links van de tekens waarop u een functie wilt toepassen.
Als u de functie op eenbepaalde regel of blok toepast, controleer dan of de cursor zich in de regel of het blok bevindt.
2. **Druk op .**
Bijvoorbeeld: om "Vet & Cursief " toe te passen
3. **Selecteer "Vet & Cursief " met / en druk op .**
4. **Selecteer "Vet+Cur" met / en druk op .**
5. **Selecteer het gebied waarin u de functie wilt toepassen met / en druk op .**
Als "Tekens" is geselecteerd, wordt de functie toegepast op alle tekens rechts van de cursor.

De lettergrootte wijzigen

U kunt de tekengrootte van een tekst of blok regel voor regel aanpassen. In de standaardinstellingen selecteert u er een met hetzelfde aantal regels als die van de tekst of het blok dat u wilt wijzigen.

OPMERKING





Bij sommige labeltypes is het niet mogelijk om de tekengrootte te wijzigen.

1. **Druk op .**

2. **Elke keer dat u op  drukt, wijzigt de tekengrootte.**

Het lettertype wijzigen

Hiermee wijzigt u het lettertype van de tekst.

1. **Druk op  + .**
2. **Elke keer dat u op  +  drukt, wijzigt het lettertype.**

SansS.

ABC

Roman



ABC



De tekstrichting wijzigen

Hiermee verandert u de tekstrichting naar verticaal of horizontaal.

OPMERKING

Bij sommige labeltypes is het niet mogelijk om de tekstrichting te wijzigen.

1. **Druk op  + .**

Elke keer dat u op  +  drukt, wisselt de instelling tussen "Horizontaal" en "Verticaal".



Horizontaal




ABC

Verticaal

< ▯ ▯

Bij het maken van "Schakelpaneel", "Blok-66", "Afdekplaatje" of "Mix-Len"

1. **Druk op  + .**

2. **Selecteer de richting met / en druk dan op .**

Horiz.

ABC

Vert.1

< ▯ ▯

Vert.2

ABC

De etiketlengte instellen

U kunt de lengte van een etiket of blok instellen.

OPMERKING

- Dit kan niet worden ingesteld voor een gestanst label.
- Bij het maken van een speciaal etiket, kunt u de lengte op-nieuw instellen.

De instellingsitems voor speciale etiketten worden weergegeven na drukken op .

1. **Druk op .**

2. **Selecteer de instellingsmethode van de lengte met / en druk op .**
Automa: Past de etiketlengte automatisch aan aan de lengte van de tekst.
Vast: Stelt de etiketlengte vast in.
Instellingenbereik: 1 tot 99,9 cm


3. **Selecteer de uitlijning van de tekst met / en druk op .**
Links, Midden, Uitvullen, Rechts




De marges instellen

Hiermee stelt u de linker- en rechtermarges in.

OPMERKING

Bij sommige labeltypes is het niet mogelijk om de marges te wijzigen.

1. **Druk op .**

2. **Selecteer het type marges met / en druk op .**
Tapebreedte/3: Stelt marges in die 1/3 van de tapebreedte zijn.
Tapebreedte: Stelt marges in die gelijk zijn aan de tapebreedte.

Blok toevoegen

Door de tekst op te delen in blokken, kunt u de stijl en het aantal regels blok na blok wijzigen.

Display


1 Cable
2 #101
2 1 USB No.1
2 USB No.2

Etiket

Cable USB No.1
#101 USB No.2

Blok 1

Blok 2

1. **Druk op .**
Vanaf het teken naast de cursor wordt een nieuw blok gestart.

1 1 Cable
2 #101|









2 1

1 1 Cable
2 #101
2 1









Veelgebruikte etiketten opslaan

Door vaakgebruikte etiketten op te slaan, kunt u deze een volgende keer gemakkelijk oproepen en afdrukken. Er kunnen maximaal 100 etiketten worden opgeslagen.

Een etiket opslaan












1. **Druk op .**
2. **Selecteer "Opslaan" met / en druk op .**
3. **Selecteer een registratienummer met / of de cijfertoetsen en druk dan op .**
Het scherm registratiebevestiging verschijnt.
4. **Bevestig het registratienummer en druk dan op .**

Een opgeslagen etiket oproepen




1. **Druk op .**
2. **Selecteer "Oproepen" met / en druk op .**
3. **Selecteer een registratienummer met / of de cijfertoetsen en druk dan op .**
Het scherm oproepbevestiging verschijnt.
4. **Bevestig het registratienummer en druk dan op .**

Een opgeslagen etiket afdrukken









U kunt meerdere bestanden selecteren en tegelijkertijd afdrukken.

1. **Druk op .**
2. **Selecteer "Afdrukken" met / en druk op .**
3. **Selecteer een registratienummer met / of de cijfertoetsen en druk dan op .**
Door continu registratienummers te selecteren en op  te drukken, kunt u meerdere bestanden selecteren.
4. **Selecteer "Afdr. starten" met / en druk op .**
Het etiket wordt afgedrukt.

OPMERKING

U kunt ook "Afdr. starten" selecteren door te drukken op  + /.

Een opgeslagen etiket verwijderen

1. **Druk op .**
2. **Selecteer "Verwijderen" met / en druk op .**
3. **Selecteer een registratienummer met / of de cijfertoetsen en druk dan op .**
Het scherm verwijderbevestiging verschijnt.
4. **Bevestig het registratienummer en druk dan op .**

Afdrukfuncties gebruiken

Afdruk vergroten

U kunt een etiket maken dat groter is dan de breedte van één etiket. Druk de gemaakte inhoud afzonderlijk af op meerdere etiketten en voeg ze dan samen om ze te gebruiken als één etiket.

ABC

1. **Druk op  + .**

2. **Selecteer "Afdruk vergr." met / en druk op .**

3. **Selecteer "*2formaat" met / en druk op .**

4. **Selecteer "*2/2" met / en druk op .**

5. **Selecteer "Nu afdrukken?" met / en druk op .**
Het etiket wordt afgedrukt.

OPMERKING

De functie blijft ingeschakeld, ook na het afdrukken. Selecteer "Uit" om de functie uit te schakelen.












Spiegelbeeld

Aan

ABC

Uit

ABC

1. **Druk op  + .**
2. **Selecteer "Spiegelbeeld" met / en druk op .**
3. **Selecteer "Aan" met / en druk op .**
4. **Selecteer "Nu afdrukken?" met / en druk op .**
Het etiket wordt afgedrukt.

OPMERKING

De functie blijft ingeschakeld, ook na het afdrukken. Selecteer "Uit" om de functie uit te schakelen.







Aantal

ABC

ABC

ABC

...

1. **Druk op  + .**
2. **Selecteer "Aantal" met / en druk op .**
3. **Voer het aantal afdrukken in en druk dan op .**
4. **Selecteer "Nu afdrukken?" met / en druk op .**
Het etiket wordt afgedrukt.

OPMERKING

De functie blijft ingeschakeld, ook na het afdrukken. Stel het aantal afdrukken in op "1" om de functie uit te schakelen.

Printerinstellingen wijzigen

Autom. snijden

Autom. snijden:
Hier kunt u instellen of er automatisch moet worden afgesneden of niet.
Half knippen:
Als "Autom. snijden" is ingesteld op "Aan" kan de functie "Half knippen" worden ingesteld om alleen het etiketgedeelte te snijden zodat het beschermvel aan de achterzijde gemakkelijk kan worden verwijderd.

Dichtheid

Hiermee stelt u de dichtheid in.

Snijden wacht.

Deze functie is handig voor het een voor een toevoegen van achtereenvolgens afgedrukte etiketten.
Selecteer "Aan" om te voorkomen dat een afgedrukt etiket valt. Het afgedrukte etiket blijft bij de tape-uitvoeropening.
Bij het afdrukken van meerdere exemplaren, wordt het tweede of latere etiket pas afgedrukt als u het afgedrukte etiket verwijderd.
Deze functie is alleen beschikbaar voor een etiketlengte van 28 mm of meer, als "Autom. snijden" op "Aan" staat en "Half knippen" op "Uit" staat.

Afdruksnelheid

Hiermee stelt u de afdruksnelheid in.

Stanspositie

Hiermee past u de tekstpositie aan van gestanste labels.
Breedte pos.: Hiermee past u de verticale positie van de tekst aan.
Lengte pos.: Hiermee past u de horizontale positie van de tekst aan.

Verlichting

Hiermee stelt u de verlichting in op Aan of Uit.

Taal

U kunt de taal voor het display selecteren uit de volgende:
Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português-Br, Português-EL, Suomi, Svenska, Türkçe

inch:cm

De lengte-eenheid die wordt gebruikt voor de etiketgrootte kan worden gewijzigd tussen inch en cm.

Procedure voor het maken van instellingen

1. **Druk op  + .**
2. **Selecteer de gewenste functie met / en druk dan op .**
3. **Selecteer het gewenste item met / en druk dan op .**